



# Latacem

Datablad 330-Sep.2011



## 1. PRODUKT NAVN

Latacem. Sementbasert membran til tetting ute og inne.

## 2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS  
Postboks 165 Kalbakken  
0903 Oslo  
Telefon: +47 23339000  
Fax: +47 23339001  
Internett: [www.laticrete.no](http://www.laticrete.no)

## 3. PRODUKTBEKRIVELSE

Latacem membran er en to komponent sement basert membran for tetting av bassenger (inntil 15 m dybde), terrasser, kjellervegger, grunnmurer, vanntanker og våtrom. Hindrer effektivt saltinntregning, og kalkutslag. Tåler frys/tinesykluser.

- Diffusjonsåpen
- Kan legges i ett strøk
- Tåler UV bestråling
- Elastisk
- Tar opp små ujevnheter i underlaget
- Frostsikkerer
- Rissoverbyggende < 1mm

## 4. UNDERLAG

Betong, puss, gipsplater, teglstein og Leca.

## 5. FORARBEID

Underlaget renses for fett, olje, støv og løse partikler.

## 6. PRIMING

Underlaget forvannes, men viktig at det ikke oppstår en vannfilm på overflaten. For å oppnå maksimal heft på vanskelige og ikke-sugende underlag, som for eksempel linoleum eller fliser, skal det primes med Laticrete Latabond. Primeren påføres lettest med rull Latabond primer skal være transparent og klebrig ved montering av Latacem membran, og maksimalt 24 timer etter at det er primet. Se datablad 480.

## 7. BLANDING

Latacem membran leveres i tilpasset blandingsforhold (1 : 2). Den flytende delen (4,0 kg) helles i blandebeholderen. Pulveret (8,0 kg) tilsettes under kraftig omrøring. Bruk drill med blandevisp og bland til en klumpfri masse. Allerede stivnet mørtel må ikke fortynnes med vann eller blandes med frisk mørtel.

## 8. PÅFØRING

Latacem membran påføres underlaget med en 4x4 mm tannsparkel. Bruk glattsiden av sparkelen til å jevne ut membranen. Kun ett strøk. Overganger mellom betong gulv og lettvegger skal påføres ett lag Laticrete Gummibånd. Påfør Latacem i overgangen. Monter Gummibåndet i den ferske membranen, og pass på at det ikke blir luftlommer. Påfør deretter Latacem kun på fiberdelen av båndet. (ikke på den blå kjernen). Kjernen er tett i seg selv.

## 9. LIMING AV FLISER

Flisene limes direkte på Latacem membran etter 4 timer. Det skal kun brukes sementbaserte limtyper. NB! Vær oppmerksom på at membranen oppnår bedre vedheft til underlaget ved lengre herdetid.

## 10. RENGJØRING

Alt utstyr rengjøres med vann umiddelbart etter bruk.

## 11. EMBALLASJE

12 kg spann.  
4,0 kg væske og 8,0 kg pulver plassert i et spann.

## 12. TEKNISKE DATA LATACEM

### Produktidentitet

Konsistens	Flytende når ferdig blandet
Farge	Grå
Egenvekt	1,7
Brennbarhet	Nei
Lagring	2 år. Frostfritt

### Bruksegenskaper

Materialforbruk vegg Ca. 1,5 kg pr. m<sup>2</sup>  
(tykkelse 1,0 mm)

Materialforbruk gulv Ca. 3,5 kg pr. m<sup>2</sup>  
(tykkelse 2,0 mm)

Brukstemperatur + 10°C til + 30°C

Tørketid ved + 20°C Ca. 4 timer

Klar for liming av fliser ved + 20°C Ca. 4 timer

### Sluttegenskaper


Temperatur område herdet - 29°C til + 80°C

Tid for påføring av påstøp 3 døgn

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

©2009 LATICRETE International, Inc.

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.